

Diego Ariel Capeletti

Temario a tratar

Entender el flujo de trabajo entre CAD y Cloud. ¿Qué es BIMServer? Instalación y configuración de BIM Server. Instalación del Workbench Web Tools. Conectarnos desde FreeCAD a BimServer. Enviar modelos a BIMServer y trabajar con revisiones. Consultas de datos en BIMServer (IFCQuery). Consultas de datos en FreeCAD con Sql Reporter. Entender la API de BIMServer.



Objetivos

- Comprender el flujo de trabajo entre diversas herramientas CAD y Cloud.
- Entender que es IFC.
- Aprender a instalar y configurar BIMServer.
- Instalar el WB Web Tools en FreeCAD y configurar una conexión al servidor BIMServer.
- Crear un proyecto en BIMServer.
- Configurar las preferencias de exporación.
- Entender el sistema de revisiones y la GUI de BimServer.
- Asignar datos y realizar consultas al modelo.
- Aprender a compartir entre grupos de diseño.
- Aprender sobre la API de BIMServer.



Flujo de trabajo FreeCAD - BIMServer

En una empresa de diseño se quiere mostrar al equipo directivo y a sus cliente los avances del diseño desde un navegador web.

Internamente la empresa diseña sus modelos en 3D, luego los envía a un servidor BIMServer. Allí se crean usuarios y se asignan permisos para los modelos.

Posteriormente el equipo directivo o sus clientes podrán ver los avancen en el diseño y realizar diversas consultas al mismo.





Requisitos mínimos para instalar BIMServer

- Tener Java 1.8 o superior instalado.
- Tener FreeCAD 0.19 instalado.
- Tener Chrome o Chromium instalado.



¿Qué es BIMServer?

• El BIMserver no es un servidor de archivos, sino que utiliza un enfoque de arquitectura impulsada por el modelo. Esto significa que los datos de archivos IFC se almacenan como objetos. Se podría ver el BIMserver como una base de datos IFC, con características adicionales especiales como la comprobación del modelo, el versionado, las estructuras del proyecto, la fusión, etc. La principal ventaja de este enfoque es la capacidad de consultar, fusionar y filtrar el modelo BIM y generar la salida IFC (es decir, los archivos) sobre la marcha.



¿Qué es BIMServer?

- BIMServer, → Servidor del Modelo de Información para la construcción.
- BIMServer utiliza varios plugins adicionales para proporcionar funcionalidades adicionales. Ejemplo el cliente JavaScript VimViews que puede trabajar con formatos IFC, BCF y BIMSie.
- Es desarrollado por opensourceBIM, repositorio oficial https://github.com/opensourceBIM/BIMserver
- A su vez, OpenSourceBIM desarrolla otros proyectos relacionados con BIM y tecnologías JavaScript para trabajar con datos IFC. Lo mas importante es el conjunto de API que están desarrollando para trabajar con IFC.
- API → Interfaz de Programación de Aplicaciones, esto permite que otros programas puedan trabajar con BIMServer. Puede verse a una API como a un puente para comunicar aplicaciones.



Instalación de BIMServer

 Ejecutando el .jar se realiza por medio del navegador web completando los pasos solicitados. Lo mas importante es acordarse del nombre de usuario y contraseña, el resto de los datos lo dejamos por defecto.



Instalación de BIMServer

- Tener Java 1.8 o superior instalado.
 - Ingresamos a
 https://github.com/opensourceBIM/BIMserver y nos
 descargamos
 https://github.com/opensourceBIM/BIMserver/releases/d
 ownload/v1.5.162/bimserverjar-1.5.162.jar
- Ahora desde un terminal o haciendo doble click (si lo marcamos como ejecutable) se nos abrirá una ventana dónde podemos arrancar BIMServer.



Instalación de BIMServer

• Al completar la instalación deberíamos ver la siguiente ventana:

Server Info			
Status		RUNNING	
Version		1.5.182	
Web Modules			
Web Modules Path	Name	Description	Version
Web Modules Path bimsurfer3	Name BIMsurfer 3	Description BIMsurfer 3	Version 0.0.272
Web Modules Path bimsurfer3 bimviews	Name BIMsurfer 3 BIMvie.ws	Description BIMsurfer 3 BIM Views is a JavaScript/HTML frontend to BIMserver	Version 0.0.272 0.0.184

License

Copyright (C) 2009-2019 BIMserver.org

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICUL AR PURPOSE. See the GNU Affero General Public License for more details



Crear proyecto en BIMServer

• Dentro de BIMViews, en menu Project, seleccionamos New Project y completamos los datos.

BIMvie.ws Project - User Settings -	Server 🔻
Name	Modelo Prueba
Description	Modelo Prueba
Uniform length measure for combined download	meter v
Schema	Ifc4



Configuración de las preferencias de Exportación En FreeCAD, Preferencias puedes configurar diversos

 En FreeCAD, Preferencias puedes configurar diversos aspectos a la hora de exportar a IFC.

		Preferencias				×
2	Importar IFC Exportar IFC DAE	E DXF	DWG	SVG	OCA	
	Opciones Generales					
	Mostrar este diálogo al exportar					
General	Opciones de exportación					
	Tipo de exportación	Modelo	estándar			•
	Forzar exportar como Brep					
0	Utiliar opciones de triangulación DAE					
Mostrar	🔲 Unir facetas coplanares cuando triangule					
	Almacenar ID único IFC en objetos FreeCAD					
73	🔲 Utilizar serializador IfcOpenShell si está dispon	ible				
L Cons	🖾 Exportar objetos 2D como IfcAnnotations					
Import-Export	🛛 Exportar un modelo paramétrico completo de	FreeCAD				
	Reutilizar entidades similares					
	Desactivar IfcRectangleProfileDef					
ಕ್ಷಂತ್ರಿ	Auto-detectar y exportar como casos estándas	r cuando corresponda				
AppImage	Añadir sitio predeterminado si no se encuentr	a uno en el documento				
N	Añadir edificio por defecto si no se encuentra	uno en el documento (no	estándar)			
	🔲 Añadir una planta de edificio predeterminada	si no se encuentra una en	el documento			
	Unidades de archivo IFC	Métrico				•
Chart						
Start						
🖶 Help	× Reset			Apply	<u>C</u> ancel	<i>₽</i> <u>о</u> к



Configuración en las preferencias de Exportación

				Preferencias					×
	Importar IFC	Exportar IFC	DAE	DXF	DWG	SVG	OCA	IGES	H
	— Opciones de e	xportación ———							
	Factor de esca	ala			1,0000			\$	
General	Mesher				Netgen			\$	
	— Opciones de in Teselado	corporado y mefist	o mesher		15,0000	_	_	0	
C	— Opciones de n	etgen mesher——							
Mostrar	Calificación	-			0,8000			0	
	Segmentos po	or borde			1			0	
र्द्रे	Segmentos po	or radio			3			\$	
	🔲 De segund	o orden							
portar/Expo	🖌 🖸 Optimizar								
	Permitir cu	adrados							
Appimage									
Start									
🖲 Help	🥂 🖾 Reset					🛛 🖌 Apply	Cance	I) [🥥 <u>o</u>	<u>)</u> K



Instalar el Workbench Web Tools

 Desde el Gestor de complementos de FreeCAD nos instalamos Web Tools que nos permitirá conectarnos a

BIMServer.





Enviar Modelo a BIMServer

 Debemos envolver nuestro proyecto dentro de un objeto Site.





Conectarnos desde FreeCAD a BIMServer

• Abrimos el Workbench Web Tools e ingresamos el email y contraseña de nuestro usuario BIMServer.

🔹 🛅 🕑 🕐 🔪 🚸 🙀 😨 🖉 Auto 🗖 2p	ix] 0.20 mm] 🕋 🚫 None) 🛛 🔍 📝 🕨
Vista combinada	
Modelo <u>Tareas</u>	
⊠ <u>C</u> lose	Inicio de sesión de BimServer 🗙 🕨
👘 BIMserver	Bim server URL: http://localhost:8082
Servidor	Inicio de sesión (correo electronico):
	Contraseña:
Servidor BIM	Keep me logged across FreeCAD sessions
	● <u>C</u> ancel 🥥 <u>O</u> K
Abrir en navegador	
Proyecto 🗢	
Descarga	
Revisiones disponibles:	
Abrir	
Subida	,Y
	Z_ ×
	🚺 Página de inicio 🗙 🍢 Sin nombre : 1 🗙



Ina ves conectados, estam nodelo al Servidor BIM.	os listos para enviar nuestro
BIMserver Servidor MiServidorBIM Connected	Nota: Si no tenemos revisiones disponibles, la lista de revisiones aparecerá vacía.
Abrir en navegador Proyecto Modelo Prueba 🗘	
— Descarga —	
Revisiones disponibles:	
sáb 12 dic 2020 11:34:17 GMT - Primer envio	
Abrir	17

Conectarnos al servidor BIMServer

Navegador BIMView

• BIMView es un plugin (simple visor) que se conecta con BIMServer para consultar datos.

BIMvie.ws Project - User Se	tings 👻 Server 👻		License Administrator (d.a.capeletti@gmail.com)
For a demo of BIMvie.ws/BIMserver, you	can now import the freely available Schependomlaan mode	l automatically.	
BIMserver is a thoroughly tested framew has many known bugs and we do not ac	ork. It uses several plugins to provide additional functions. T vice to use it for any other reason than experimenting with t	The graphical user interface <mark>bimvie ws</mark> you are now he BIMserver framework.	w using is not a part of BIMserver and it's test-cycle, it
Name	Sub Projects	Revisions	Actions
Prueba	0	1	Actions-
Modelo Prueba	0	1	Actions

- El objetivo es extraer datos del modelo y mostrar en la vista 3D los objetos resultantes, analizar sus propiedades, etc.
- Se realizan en la pestaña Query dentro de bimviews.
- Su formato se escribe en JSON:

"type": {

"name": "IfcColumn",

"includeAllSubTypes": true

Tree Types Layers Classifications F	Properties	Query	ЗD	Project	Subprojects	Revisions	Checkouts	Services	Extended Data	Browse	Users	Model Check
SpecificWallsByGuid		¥										
SpecificWallsByGuid						I						
{ "type": { "iname": " <u>ifcColumn</u> " }, "includeAllSubTypes": true } Query Set Query Add Download]	l										

 Se pueden escribir consultas personalizadas en base a diversos tipos, siempre en formato JSON.



Obtener una determinada columna por su identificador GUID:

"type": {
 "name": "IfcColumn"

},

"includeAllSubTypes": true, "guids": [

"3kJW3IHBv2BA2uT6hLEGc9"

Tree	Турез	a Layers	Classifications	Properties	Query	3[) Project	Subprojects	Revisions	Checkouts	Services	Extended Da
S	pecificWa	allsByGuid			*							
S	pecificWa	llsByGuid										
{ "1 } "1] }	type": { "name": , includeAl guids": ["3kJW3lf	"lfcColumn" ISubTypes" 1Bv2BA2uT	: true, ' <u>6hLEGc9</u> "									
Qı	uery Set	Query /	Add Download									



• El resultado es una columna según su GUID:

Tree	e Types Layers	Classifications	Properties	Query	3D	Project	Subprojects	Revisions	Checkouts	Services	Extended Da
S	pecificWallsByGuid			¥							
s	pecificWallsByGuid										
{ } } Q	type": { "name": " <u>IfcColumn</u> " , includeAllSubTypes" <u>guids</u> ": ["3kJW3IHBv2BA2uT	: true, 6hLEGc9" Add Download	1								

21



• Obtener un determinado objeto por su nombre:

```
"type": {
"name": "IfcColumn"
```

```
},
```

```
"name": "Column003",
```

```
"include": {
```

- "type": "IfcPresentationLayerAssignment",
- "field": "AssignedItems"



Para entender como realizar la consulta, hay que entender las **Properties**. Los elementos que no tienen tipo IFC, son considerados **IfcBuildingElementProxy**.

```
"type": {
```

```
"name": "IfcBuildingElementProxy"
```

}, "name": "Human"

lfcBuildingElementProxy	<u>^</u>
Name	Human
Owner History	Owner History
GUID	1NN_s6EZ57JuaB3JbEÇ
UUID (BIMserver)	f07a963e-17e2-4a27- b52d-0832f0efe637



Consultas BimServer

• Filtrar un elemento por alguna propiedad interna de FreeCAD (Label):

"type": "IfcBuildingElementProxy",

"includeAllSubtypes": true,

"properties": {

"FreeCADPropertySet": {

"FreeCAD_Label": "Human"

FreeCADPropertySet	
FreeCAD_Placement	Placement [Pos= (-3695.8,1066.59,6275. Yaw-Pitch-Roll=(0,0,90)]
FreeCAD_Label	Human
FreeCADName	Cut001002001
FreeCADType	Part::Feature



Consultas con SQL Reporting

- Instalación en FreeCAD desde Addons Manager.
- https://github.com/furti/FreeCAD-Reporting
- Las consultas son similares al lenguaje sql. Ejemplo:
- Select Label, Width from document where lfcType='Column'
- Traducido: \rightarrow "Selecciona y muestra el dato Label y Width de los tipos Column"
- El resultado es un reporte con dichos datos.



Consultas con SQL Reporting

• El resultado es un reporte con los datos que pedimos.

Vista combinada				Contenido: Width			
Moo	delo	Tareas			A	В	с
Etiquetas & Atributos Descripción			ción	1	Prueba		
Human							
Dimensions				2	Label	Width	
Capital Frame Series Capital Label Capital Capital					Column01	300.00 mm	
				4	Column002	300.00 mm	
				5	Column003	300.00 mm	
→ j Column003 → F Report				6	Column004	300.00 mm	
Result					Column005	300.00 mm	
				8	Column006	300.00 mm	
Propiedades Valor				9	Column007	300.00 mm	
Label Result				10	Column008	300.00 mm	
				11			



Problemas conocidos BIMViews

 Cuando se trabaja con objetos realizados en part desing , es necesario muchas veces seleccionar el Boby o el objeto raíz para poder ver adecuadamente en la vista 3D.

API BIMServer

- Sirve como **puente** para crear nuestras propias aplicaciones BIM.
- Ingresar a Console http://localhost:8082/apps/console/
- Allí se muestran varios métodos de la API de BIMServer. Por ejemplo getAllProjects retorna la lista de proyectos que hemos creado.
- En realidad BIMViews es un cliente JavaScript que utiliza la API de BIMServer para consultar datos.



Ejemplos API BIMServer

• Para consultar que proyectos tenemos creados, primero debemos tener un token (Autorización):

curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -i http://localhost:8082/json --data '{

"token":

 $"e190aaeba5dad75862f5e7fea2247621af03beb9c0a7ce73ff8b4182b6614dd6a70ab18bc4d579e1993fbf502647\ 4cc7",$

"request": {

"interface": "ServiceInterface",

"method": "getAllProjects",

"parameters": {

"onlyTopLevel": "false",

"onlyActive": "false"



Compañías que usan BIMServer

- https://bimsync.com/
- https://blitts.nl/1/home.html